

U heeft een mechanisch vraaggestuurd ventilatiesysteem voor het centraal afzuigen van uw woning. De ventilator is ontworpen voor het continu en tegelijkertijd ventileren van meerdere ruimten, zoals de keuken, badkamer en het toilet. Op deze gebruikerskaart leest u hoe u de ventilatie kunt bedienen.



### Instellen hoofdbediening

De hoofdbediening is in de keuken bevestigd. De ventilatie beschikt over drie standen:

Knop om standen in te stellen.

#### 1 Laagstand

Voor gebruik bij lage ventilatiebehoefte, wanneer 1 persoon of geen personen thuis zijn.

#### 2 Middenstand

Voor overdag als er meerdere personen thuis zijn.

#### 3 Hoogstand

Voor gebruik bij maximale ventilatiebehoefte, bijvoorbeeld als u eten kookt of gaat douchen.

### Aanbevolen gebruiksuren

Voor het in goede staat en conditie houden van uw gezondheid en uw woning adviseren wij u de volgende gebruiksuren van de verschillende standen per dag aan te houden:

Maximaal 14 uur laagstand - Minimaal 8 uur middenstand -  
Minimaal 2 uur hoogstand

### Schoonmaken afzuigmonden

De afzuigmonden van het ventilatiesysteem in de keuken, de badkamer en het toilet moeten regelmatig gereinigd worden. Controleer drie-maandelijks of de mondopening vrij is en reinig indien noodzakelijk. Zowel het binnenrooster als de volledige bovenkap kan, dankzij de klikverbinding, eenvoudig afgenomen worden. De vervuilde delen kunnen met een zeepsopje of in de vaatwasmachine (lager dan 60°) gereinigd

### Afzuigkap

Wanneer u een afzuigkap wilt plaatsen, moet dit een motorloze afzuigkap zijn die u via een van de twee ventilatieventielen in de keuken aan kunt sluiten op het ventilatiesysteem. U kunt ook kiezen voor een recirculatie afzuigkap met motor en een koolstoffilter. Een recirculatie afzuigkap hoeft en mag niet worden aangesloten op het ventilatiesysteem.

