

U heeft een uniek gebalanceerde ventilatiesysteem met warmte terug win installatie. Door combinatie van de mechanische afvoerventielen in het toilet, de badkamer, de keuken en/of de berging en toevoerventielen in de woonkamer en slaapkamers levert dit systeem een reductie van het energieverbruik op. Daarnaast zorgt het voor een gezond binnenklimaat. Op deze gebruikerskaart leest u hoe u het ventilatiesysteem bedient en onderhoudt.



### Instellen hoofdbediening

De hoofdbediening is in de keuken bevestigd. De ventilatie beschikt over drie standen:

Knop om standen in te stellen.

#### 1 Laagstand

Voor gebruik bij lage ventilatiebehoefte, wanneer 1 persoon of geen personen thuis zijn.

#### 2 Middenstand

Voor overdag als er meerdere personen thuis zijn.

#### 3 Hoogstand

Voor gebruik bij maximale ventilatiebehoefte, bijvoorbeeld als u eten kookt of gaat douchen.

### Aanbevolen gebruiksuren


Voor het in goede staat en conditie houden van uw gezondheid en uw woning adviseren wij u de volgende gebruiksuren van de verschillende standen per dag aan te houden:

Maximaal 14 uur laagstand - Minimaal 8 uur middenstand - Minimaal 2 uur hoogstand

### Vierstandenschakelaar badkamer

In de badkamer is een vierstandenschakelaar bevestigd. Met deze schakelaar kan de mechanische ventilatie gedurende een gewenste tijdsduur op maximaal worden ingesteld. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u gaat douchen.

Timer OFF: hiermee gaat de mechanische ventilatie naar de laatst gekozen stand op de hoofdbediening.



### Batterij vervangen

De vierstandenschakelaar werkt op een lithiumbatterij type CR 2032. Deze moet u zelf vervangen.



### Schoonmaken ventilatieventielen

De ventilatieventielen van het ventilatiesysteem moeten regelmatig gereinigd worden. U kunt hiervoor een zachte zeepoplossing gebruiken. Let hierbij wel op dat de stand van de ventielen niet wordt gewijzigd of dat ventielen onderling worden verwisseld.

1. Haal het ventiel uit het plafond/de wand.
2. Haal de schuimrubberen ring van het ventiel af en spoel deze onder de kraan met lauw water en een sopje af.
3. Was het ventiel met een sopje.
4. Plaats de schuimrubberen ring weer terug op het ventiel.
5. Plaats het ventiel terug.

### Schoonmaken en vervangen filters

**Minimaal een keer per maand:** Schoonmaken filters. Plaats ze altijd in dezelfde stand terug, zoals u ze eruit gehaald heeft.

**Iedere zes maanden:** Filters vervangen. Dit moet u zelf doen na het betrekken van de woning. Een set filters is in de woning achtergebleven. De firma Feenstra zorgt ervoor dat u voldoende filters heeft.

**Een keer per jaar:** Muggenfilter schoonmaken.

Verwijder eerst de stekker. Maak de gele dop aan de bovenzijde van de unit los. Steek vervolgens de stofzuiger in het gat en zet de stofzuiger aan. Hierdoor worden alle eventueel aanwezige muggen en dergelijke door de stofzuiger verwijderd. Plaats de gele dop terug en schakel de unit weer in.

### Afzuigkap

*Wanneer u een afzuigkap wilt plaatsen, moet dit een motorloze afzuigkap zijn die u via een van de twee ventilatieventielen in de keuken aan kunt sluiten op het ventilatiesysteem. U kunt ook kiezen voor een recirculatie afzuigkap met motor en een koolstoffilter. Een recirculatie afzuigkap hoeft en mag niet worden aangesloten op het ventilatiesysteem.*

1. Trek de stekker uit de wandcontactdoos.
2. Trek de filterhouders uit de unit.
3. Verwijder de oude filter uit de filterhouder.
4. Maak de oude filter schoon of haal de nieuwe filter uit de verpakking (*filters kunnen d.m.v. een stofzuiger worden gereinigd*).
5. Plaats de nieuwe filter in de filterhouder.
6. Stop de stekker weer in de wandcontactdoos.

